

Syn på fiskeskibe over 15 meter	Søfartsstyrelsen CHECKLISTE
<i>Filnavn: checkliste_fisk_forny_o15.doc</i>	<i>01-12-2008</i>

Denne checkliste er udarbejdet som en hjælp til skibets fører med at klargøre skibet til syn.

Fornyelsessyn afholdes hver 48. måned uanset skibets alder. Skibets nuværende fartstilladelse kan i dansk havn kun forlænges 1 måned fra udløb.

Følgende dokumenter/certifikater m.v. skal forefindes:

- Fartstilladelse
- Overensstemmelsescertifikat (EU dokument); kun skibe over 24 meter
- Bilagsmappe
- Tilladelse til radiostation (Kaldesignalsbevis).
- Målebrev
- Nationalitetsbevis
- IOPP certifikat; kun skibe på 400 tons og derover
- Stabilitetsoplysninger
- Skema over godkendt udstyr
- Klassecertifikater; kun klasset skib
- Besætningsfastsættelse; kun skib over 45 m.
- Sønæringsbeviser for besætning
- Bevis som sygdomsbehandler
- Beviser for sikkerhedskursus; *(fiskere med mindst 2 års beskæftigelse før 01.09.96 evt. fritaget)*
- Sundhedsbeviser for besætning
- Arbejdspladsvurdering (APV)

Følgende skal efterses/udføres af godkendt firma/person med de anførte intervaller:

- Redningsflåde og hydrostatisk udløser; sidstnævnte hvis ingen max. gyldighed 12 mdr.
- Ildslukkere og fast brandsluknings/-melderanlæg 12 -
- Flaskegasanlæg 12 -
- Radioanlæg (GMDSS) – bortset fra året for fornyelsessynet (gælder kun skibe over 24 m) 12 -
- Ajourført kontrol dokument for medicinkiste 12 -

Hvis skibet er uklasset medtages:

- Startluftbeholdere (hvis luftstart) 48 -
- El. anlæg - evt. isolationsmåling hvis der har været foretaget ændringer mv. 48 -
- Ajourført losseregister over hejsemidler med SWL over 100 kg

Genstande der evt. skal udskiftes:

- Faldskærmssignaler; se gyldighed på det enkelte signal
- Lysbatterier for redningsdragter og redningsveste; se udløbsdato på batterierne
- Hydrostatisk udløser(e); se påmærkning
- Rakter til linekastningsapparat

Funktionsprøver (hvor relevant):

- Brandpumpe
- Nødbrandpumpe
- Nøddlys
- Nødenergikilde(r)
- Vandstandsalarmer(er)
- Hovedalarmsignal
- Skibsllys (lanterner)
- Signallampe
- Horn (fløjte)
- Nødstop for isbånd og dæksmaskineri
- MOB båd

Syn på fiskeskibe over 15 meter	Søfartsstyrelsen CHECKLISTE
Filnavn: <i>checkliste_fisk_forny_o15.doc</i>	01-12-2008

Diverse:

- Lænsepumper
- El. nødstop for blæser(e), trimpumpe, oliefyr, CJC filter(e), centrifuge og dieselmotorer
- Hurtiglukkere
- Brandspjæld
- Reservestyreanlæg
- Personlige værnemidler – såsom olietøj, handsker arbejdsveste mm.
- Skib med godkendt stabilitet; krængningsprøve skal afholdes hvert 10. år

Er skibet uklasset yderligere (udføres kun ved fornyelsessyn):

Den udvendige bund skal være rensed og vasket inde synet..

Terminer for træk af skrueaksler og rorstammer.

- Rorstamme: Udtages og hæl- og rorlejer opmåles hvert 4. år
 - Fedtsmurte skrueaksler trækkes hvert 4 år
 - Oliesmurte skrueaksler trækkes hvert 8 år og propellerhoved adskilles.
- (en forudsætning for at oliesmurte skrueakslers terminer kan holdes er, at der udføres tilfredsstillende spektralanalyser).

Terminer for adskillelse af ventiler og fundamentsbolte

- Samtlige overbordventiler udtages hvert 4 år.
- Rustfrie fundamentsbolte: trækkes således, at alle har været ude over 8 år.
- Ikke rustfrie fundamentsbolte: trækkes således, at alle har været ude over 4 år.
- Samtlige søventiler udtages hvert 4 år.

Terminer og omfang for tykkelsesmåling.					
Skibets alder:	0 – 5 år	5 – 10 år	10 – 15 år	15 – 20 år	fra 20 år
Nummer eller kombination:	1	2 + 1	2 + 1	3 + 1	3 + 1

1. Tvivlsomme områder iht. til skibsinspektørens anvisninger.
2. En måling i hver pladerang i klædning og dæk i 3 bæltter rundt om skroget, for, midtskibs og agter (ved hovedskotter).
3. Alle plader i tanktop, dæk og hovedskotter samt skrog.

Indvendig inspektion af tanke					
Type og tankindhold	Skibets alder (år)				
	Alder ≤ 5	5 < alder ≤ 10	10 < alder ≤ 15	15 < alder ≤ 20	alder > 20
Saltvand	alle	alle	alle	alle	alle
Faste tanke, ferskvand	ingen	én	alle	alle	alle
Faste tanke, brændolie	ingen	én	halvdelen	halvdelen	halvdelen
Smøre- og hydraulikolie	ingen	ingen	ingen	halvdelen	halvdelen
Løse tanke for ferskvand, smøre-, hydraulik og dieselolie	ingen	ingen	én	halvdelen	alle
Øvrige tanke synes som ”Faste tanke, ferskvand”.					

Hvor det er angivet, at tanke skal inspiceres, skal disse åbnes og renses, således at de er klar til syn.

Omfang af hele synet fremgår af synsskemaerne, der kan rekvireres fra Søfartsstyrelsen.

Evt. spørgsmål vedrørende det forestående syn kan ligeledes rettes til synskontoret.